

<i>Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky</i>		
Cvičební řád jednotek požární ochrany – technický výcvik		
Název: Signály pro dodávku vody Varovné signály	Metodický list číslo	3 OBEC
	Vydáno dne: 15. srpna 2007	Stran: 2

1) Signály pro dodávku vody se skládají z označení žadatele (např. „rozdělovač“, „první proud“) a výkonného signálu (např. „VODU!“, „vodu STAV!“). Použití signálu se řídí následujícími pravidly:

- a) Číslo, které připojuje rozdělovač (zpravidla číslo 3), signalizuje po připojení rozdělovače zahájení dodávky vody strojníkovi. Obsluhy proudů (zpravidla číslo 1 a číslo 3) po vytvoření útočných proudů a po zaujmutí útočného postavení signalizují o vodu obsluze rozdělovače.
- b) Hasič, který signalizuje o vodu, zvedne pravou ruku a zvolá: „První proud, VODU!“. Pokud chce vodu zastavit, zvedne pravou ruku a zvolá: „První proud, vodu STAV!“. Obsluha rozdělovače nebo strojník zvedne pravou ruku na znamení, že rozumí, a provede příslušný úkon. Při signalizaci pohybem paže nebo zvoláním se žadatel přesvědčí, zda je sledován příjemcem signálu. Tyto signály je možno předávat i radiostanicí.

2) Slovní varovné signály se skládají z označení nebezpečí, příjemce a výkonného povelu, lze je v otevřeném provozu předávat i radiostanicí. Nejčastěji se používá varovný signál: „Nebezpečí! Všichni ZPĚT!“. Na tento signál všichni odloží náradí a urychleně se přesunou na bezpečné místo.

3) Signály pro dodávku vody nebo pro varování je možno provádět bez slovního doprovodu:

- a) Pravou rukou a za snížené viditelnosti s pomocí svítilny viz tabulka č. 1.

Tabulka č. 1	Způsob provedení signálu
Signál	
„POZOR!“	Vzpažit.
„ROZUMÍM!“	Vzpažit a připažit.
„VPŘED! VODU!“	Skrčenou paží několikrát vzpažit vzhůru do výše hlavy. Opakování signálu několikrát za sebou znamená žádost o zvýšení tlaku vody.
„STÁT! Vodu STAV!“	Nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou.
„POMALEJI! Tlak SNÍŽIT!“	Kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany.
„Nebezpečí! Všichni ZPĚT!“	Nataženou paží několikrát

POZOR!



ROZUMÍM!



VPŘED! VODU!



STÁT! Vodu STAV!



POMALEJI! Tlak SNÍŽIT!



Nebezpečí! Všichni ZPĚT!



b) Lanem se signály provádějí následujícím způsobem:

- ba) Signál „VODU!“ se provede jedním trhnutím lanem, trnutí se může v rozmezí 10 až 15 vteřin opakovat. V tomto případě znamená signál žádost o zvýšení tlaku.
- bb) Signál „Vodu STAV!“ se provede dvojitým trhnutím lanem, trnutí se může v rozmezí 10 až 15 vteřin opakovat.
- bc) Signál „Nebezpečí! Všichni ZPĚT!“ se provede několikerým rychle po sobě jdoucím trhnutím lanem.